



Zatwierdzenie Montażu Klejonego Produktów ECF

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH:

Niniejszym zatwierdzamy montaż klejony naszych produktów ECF wyłącznie pod warunkiem ścisłego przestrzegania następujących warunków:

- Podłoga posiada wbudowaną warstwę korkową.
- Sprzedawca podłóg potwierdził, że dana partia nadaje się do montażu klejonego.
- Oryginalna Instrukcja Montażu jest przestrzegana, a wszystkie poniższe dodatkowe wymagania są spełnione:

• Użycie odpowiedniego rodzaju kleju do podłóg drewnianych.

Zaleca się wodoodporny klej do drewna o krótkim czasie otwarcia. Zawsze przeprowadzaj test przyczepności lokalnej, aby sprawdzić zgodność kleju z podłożem. W przypadku niewystarczającej przyczepności można zastosować grunt w celu jej poprawy.

• WAŻNE: Należy przestrzegać wytycznych producenta kleju.

• Oddziel obszar montażu klejonego od podłogi pływającej listwą przejściową lub wykończeniową.

• Nie stosuj dodatkowego podkładu z folii paroizolacyjnej pod podłogą.

• Dodatkowe narzędzie wymagane: wałek dociskowy o masie 35-50 kg.

• Klej:

- Zabezpiecz klej przed zanieczyszczeniami i kurzem.
- Zawsze używaj zalecanej przez producenta kleju wielkości zęba szpachli i przeprowadzaj test przyczepności, aby zapewnić równomierne i prawidłowe rozprowadzenie kleju na podłożu. Używaj nowych szpachli, aby zapewnić odpowiednie pokrycie klejem.
- Czas pracy i otwarcia kleju może się różnić w zależności od warunków pracy, podłoża, temperatury i wilgotności.
- Montuj podłogę metodą mokrego kleju.
- Nakładaj klej na podłoże na szerokość odpowiadającą dwóm pierwszym rzędów paneli, uwzględniając instrukcje producenta kleju.
- Resztki kleju należy natychmiast usuwać wilgotną szmatką. Nigdy nie używaj detergentów.
- Tę samą procedurę stosuj, aby dokończyć montaż w pozostałej części pomieszczenia.
- Aby zapewnić najlepszą przyczepność, transfer kleju i brak powietrza między podłożem a montowaną podłogą, bezpośrednio po montażu każdą sekcję podłogi należy przetoczyć wałkiem dociskowym o masie 35-50 kg w obu kierunkach. Zrób to najpóźniej 30 minut po montażu.

Przestrzeganie instrukcji montażu podłogi jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia instalacji oraz utrzymania gwarancji. Dotyczy to m.in.: przygotowania podłoża, warunków środowiskowych, prawidłowego stosowania kleju itd. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają wymagania zawarte w niniejszym zawiadomieniu o zatwierdzeniu.

WAŻNE: Nieprawidłowy montaż lub nieprzestrzeganie wymagań niniejszego zawiadomienia unieważni gwarancję.

Jesteśmy zobowiązani do dostarczania wysokiej jakości rozwiązań podłogowych i doceniamy przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić najlepszą wydajność naszych produktów.

Z poważaniem,

Zespół GLOBALWOOD

Data: 10/06/2024